

Manual de Montagem


**CAIXA SMART®
DECOR**

Protege e Decora

LISTA DE PARTES COMPONENTES



**VEJA O VÍDEO
TUTORIAL**



FIXADORES CONJUNTO DE FIXAÇÃO


CADA CONJUNTO É COMPOSTO POR:

- 01 PARAFUSO MS
- 01 ARRUELA LISA 3/16"
- 01 ARRUELA DE PRESSÃO 3/16"


QUANTIDADE FORNECIDA:

MODELO P: 10 conjuntos de fixação

MODELO M: 12 conjuntos de fixação



PARAFUSO



ARRUELA
DE PRESSÃO



ARRUELA LISA

Utilize somente os fixadores fornecidos no kit para a montagem da Caixa Smart Decor.

Montagem

■ PASSO 1 - FIXAÇÃO DA LATERAL ESQUERDA

FIXE A LATERAL ESQUERDA À FRENTE UTILIZANDO:

- 03 conjuntos de fixação (Modelo P)
- 04 conjuntos de fixação (Modelo M)

Mantenha o logotipo da frente voltado para cima.
Certifique-se de que todas as venezianas estejam orientadas na mesma direção. Recomenda-se apoiar a peça frontal sobre superfície plana.

■ PASSO 2 FIXAÇÃO DA LATERAL DIREITA

Repita o procedimento anterior utilizando a mesma quantidade de fixadores.

Confirme novamente o alinhamento das venezianas antes do aperto final.


■ PASSO 3 - FIXAÇÃO DO TOPO

Utilize 04 conjuntos de fixação para unir o topo às laterais.
Aperte os parafusos gradualmente para garantir alinhamento e estabilidade da estrutura.

■ PASSO 4 REGULAGEM DOS EXTENSORES

Ajuste os extensores conforme a distância entre a condensadora e a parede. Utilize uma chave tamanho 8 (não fornecida) para regular o parafuso M5 dos extensores.

Verifique se todos os extensores permanecem alinhados e firmemente fixados após o ajuste.



■ PASSO 5 FIXAÇÃO DA CAIXA NA PAREDE


Meça a distância entre os furos tipo “fechadura” dos extensores.

Transfira as medidas para a parede e realize as perfurações adequadas.

Instale buchas e parafusos (não fornecidos), deixando-os levemente salientes.

Pendure a caixa nos furos dos extensores, de forma semelhante à instalação de um quadro.

Reaperte os parafusos, se necessário, para garantir firmeza e segurança.
A cabeça dos parafusos deve ser compatível com o furo dos extensores para permitir o encaixe correto.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

A Caixa Smart Decor foi desenvolvida para instalações com altura máxima de 3 metros em relação ao piso de apoio. Não é permitida a instalação acima dessa altura. O descumprimento dessa orientação pode comprometer a segurança da instalação e invalidar a garantia do produto.

A Caixa Smart Decor não suporta peso, seu uso é apenas estético e para proteção de máquinas.